



BOSCH

PRO

GLI18V-3000


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C98 (2025.09) / 9






1 609 92A C98



sq Manuali original i përdorimit





A**B**

Shqip

Udhëzime sigurie

Udhëzime sigurie për llambat



Lexoni të gjitha këshillat e sigurisë dhe udhëzimet. Mosrespektimi i këshillave të sigurisë dhe i udhëzimeve mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndime të

rënda.

Ruajini të gjitha këshillat e sigurisë dhe udhëzimet për të ardhmen.

- Ju lutemi lexoni dhe ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë të përfshira me baterinë ose me veglën elektrike me të cilin është furnizuar bateria.
- **Trajtojeni me kujdes llambën.** Llamba gjeneron nxehtësi të madhe, e cila rrit rrezikun e zjarrit dhe shpërthimit.
- **Mos punoni me llambën në mjedise shpërthyes.**
- **Pasi llamba të fiket automatikisht, mos vazhdoni të shtypni çelësin e ndezjes/fikjes.** Bateria mund të dëmtohet. Sigurohuni që bateria të jetë e karikuar dhe llamba të jetë fthor përpara se ta ndizni sërish llambën.
- **Përdorni vetëm aksesore origjinalë Bosch.**
- **Burimi i dritës nuk mund të zëvendësohet.** Nëse burimi i dritës është i dëmtuar, e gjithë llamba duhet të zëvendësohet.
- **Hiqeni baterinë nga llamba përpara se të kryeni ndonjë punë në llambë (p.sh. montim, mirëmbajtje, etj.), si dhe kur e transportoni dhe ruani atë.** Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.
- **Mos e drejtoni rrezen e dritës në njerëzit ose kafshët dhe mos e shikoni vetë rrezen e dritës, qoftë edhe nga një distancë më e madhe.**
- **Mos e përdorni llambën në trafik rrugor.** Llamba nuk është e aprovuar për ndriçim në trafikun rrugor.



Mbani distancën minimale midis llambës dhe të gjitha sipërfaqeve dhe objekteve të ndriçuara. Nëse distanca tejkalohet, objektet e ndriçuara mund të mbinxehen.



KUJDES! Mos shikoni rrezen e dritës për periudha të gjata kohore. Rrezatimi optik mund të jetë i dëmshëm për sytë tuaj.

- **Mos e mbuloni kokën e llambës kur llamba është në përdorim.** Koka e llambës nxeht gjatë funksionimit dhe mund të shkaktojë djegie nëse rritet kjo nxehtësi.
- **Shmangni grumbullimin e pluhurit në vendin e punës.** Pluhuri mund të ndizet lehtësisht.
- **Nëse bateria është dëmtuar ose përdoret në mënyrë jo të duhur, mund të dalin avuj.** Bateria mund të digjet ose të shpërthejë. Dilni në ajër të freskët dhe flisni me një mjek në rast se keni shqetësime. Avujt mund të iritojnë sistemin e frymëmarrjes.

- **Në rastin e përdorimit të gabuar ose kur bateria është e dëmtuar nga bateria mund të rrjedhë lëng i djegshëm.** Shmangni kontaktin me të. Në rast kontakti aksidental, shpëljajeni me ujë. Nëse lëngu futet në sy, merrni gjithashtu edhe ndihmën e mjekut. Rrjedhja e lëngut të baterisë mund të shkaktojë acarim ose djegie të lëkurës.
- **Bateria mund të dëmtohet nga objekte të mprehta të tilla si gozhdë ose kaçavida ose nga forca të jashtme.** Mund të ndodhë një qark i shkurtër i brendshëm dhe bateria mund të digjet, të nxjerë tym, të shpërthejë ose të mbinxehet.
- **Mbajeni baterinë e papërdorur larg kapëseve, monedhave, çelësve, gozhdëve, vidave ose objekteve të tjera të vogla metalike, të cilat mund të shkaktojë urë të kontakteve.** Një qark i shkurtër ndërmjet terminaleve të baterisë mund të shkaktojë djegie ose zjarr.



Mbroni baterinë nga nxehtësia, p.sh. nga rrezet e vazhdueshme të diellit, zjarri, papastërtia, uji dhe lagështia. Ekziston rreziku i shpërthimit dhe i qarkut të

shkurtër.

- **Karikoni bateritë vetëm me karikues të rekomanduar nga prodhuesi.** Një karikues i projektuar për një lloj baterie paraqet rrezik zjarri kur përdoret me bateri të tjera.
- **Përdorni baterinë vetëm në produktet e prodhuesit.** Vetëm kështu mund të mbroni baterinë nga mbingarkesat e rrezikshme.
- **Mos e modifikoni ose hapni baterinë.** Ekziston rreziku i një qarku të shkurtër.
- **Mbajini dritat e papërdorura larg fëmijëve.** Mos lejoni që personat që nuk e njohin dritën ose që nuk i kanë lexuar këto udhëzime ta përdorin atë. Dritat janë të rrezikshme kur përdoren nga njerëz pa përvojë.
- **Përdorni vetëm dorezën e mbajtjes për të mbajtur dhe për të rregulluar dritën.** Radiatori mund të nxeht gjatë funksionimit.

Përkthimi i produktit dhe shërbimit

Ju lutemi vini re ilustrimet në pjesën e përparme të udhëzimeve të përdorimit.

Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Ndriçuesi është i menduar për ndriçim të lëvizshëm, të kufizuar në hapësirë dhe kohë në zona të brendshme dhe të jashtme dhe nuk është i përshtatshëm për ndriçim të përgjithshëm të dhomave.

Mbulesa speciale e baterisë e bën dritën të papërshtueshme nga pluhuri dhe spërkatjet.

Komponentët e shfaqur

Numri i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së ndriçuesit në faqen grafike.

- (1) Çelësi i ndezjes/fikjes
- (2) Kyçi i kapakut të baterisë
- (3) Mbulesa e baterisë
- (4) Kokë ndriçuesi
- (5) Baza
- (6) Radiator
- (7) Montimi i trekëmbështit 5/8"
- (8) Dorezë mbajtëse
- (9) Butoni i lirim të baterisë^{a)}
- (10) Bateria^{a)}

a) **Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.**

Të dhënat teknike

Dritë me bateri		GLI18V-3000
Numri i artikullit		3 601 DA8 1..
Tension nominal	V=	18
Fuqia maks. e vlerësuar hyrëse	W	27
Kohëzgjatja e ndriçimit ^{A) B)} , përafërsisht.	min/Ah	135
Fluksi total i ndriçimit, maks.	lm	3000
Temperatura e lejuar e ambientit		
– Kur karikohet	°C	0 ... +35
– Gjatë punës ^{C)} dhe ruajtjes	°C	–20 ... +50 ^{B)}
Bateritë e përputhshme (≤ 8,0 Ah)		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Karikuesit e rekomanduar		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...
Klasa e mbrojtjes		II / III
Klasa e mbrojtjes		IP 64 (i papërshkueshëm)

Dritë me bateri		GLI18V-3000
		nga pluhuri dhe spërkatjet ^{D)}

- A) Në ndriçimin maksimal duke përfshirë kohën e mbetur të funksionimit në modalitetin e zbehtë
 - B) Matur në 20–25°C me bateri **ProCORE18V 8.0Ah** dhe 1000 lm
 - C) Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C
 - D) zbatohet vetëm kur mbulesa e baterisë është e mbyllur dhe e kyçur
- Paraqitja e ngjyrave të objekteve të ndriçuara mund të shtrembërohet.
- Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

Bateria

Bosch shet vegla elektrike me bbateri dhe pa bateri.Nga paketimi mund të mësoni nëse me veglën tuaj elektrike është e përfshirë një bateri.

Karikoni baterinë

- **Përdorni vetëm karikuesit e listuar në të dhënat teknike.** Vetëm këta karikues janë përshtatur për baterinë Li-jon të përdorur në veglën tuaj elektrike.
- Shënim:** Bateritë Li-jon dorëzohen pjesërisht të karikuara për shkak të rregulloreve ndërkombëtare të transportit.Për të siguruar funksionimin e plotë të baterisë, karikoni plotësisht baterinë përpara përdorimit të parë.

Vendosni baterinë

- Lëshojeni kyçin e kapakut të baterisë **(2)** dhe hapni kapakun e baterisë **(3)**.
- Futni baterinë e karikuar **(10)** në kokën e llambës **(4)** derisa të klikojë në vend dhe të vendoset në një nivel me kokën e llambës **(4)**.
- Mbyllni kapakun e baterisë **(3)** dhe pastaj kyçin e kapakut të baterisë **(2)**.
- **Kur mbyllni kapakun e baterisë, sigurohuni që buza e gomës të jetë pozicionuar saktë.** Përndryshe, mbrojtja nga pluhuri dhe spërkatjet e ujit nuk mund të garantohet.

Hiqni baterinë

- Për të hequr baterinë, shtypni butonin e lirim të baterisë dhe tërhiqeni baterinë.**Mos përdorni forcë.**
- Bateria ka 2 nivele kyçjeje për të parandaluar që bateria të bjerë jashtë kur shtypet aksidentalisht butoni i lëshimit të baterisë. Për sa kohë që bateria futet në llambë, ajo mbahet në pozicion nga një sustë.

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

- Shënim: Jo çdo lloj baterie ka një tregues të nivelit të karikimit.
- LED-et jeshile të treguesit të statusit të karikimit të baterisë tregojnë statusin e karikimit të baterisë.Për arsye sigurie, pyetja për statusin e karikimit është e mundur vetëm kur vegla elektrike nuk është në gjendje pune.

Shtypni butonin e treguesit të statusit të karikimit  ose , për të shfaqur statusin e karikimit. Kjo është e mundur edhe nëse hiqni baterinë.

Nëse asnjë LED nuk ndizet pas shtypjes së butonit të treguesit të statusit të karikimit, bateria është me defekt dhe duhet të zëvendësohet.

Lloji i baterisë GBA 18V... | GBA18V...



LED	Kapaciteti
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër	60–100 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër	30–60 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër	5–30 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër	0–5 %

Lloji i baterisë ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	Kapaciteti
Dritë e vazhdueshme 5 × e gjelbër	80–100 %
Dritë e vazhdueshme 4 × e gjelbër	60–80 %
Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër	40–60 %
Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër	20–40 %
Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër	5–20 %
Dritë pulsuese 1 × e gjelbër	0–5 %

Udhëzime për trajtimin optimal të baterisë

Mbroni baterinë nga lagështia dhe uji.

Ruani baterinë vetëm në një interval temperaturash nga –20 °C deri në 50 °C. Për shembull, mos e lini baterinë në makinë gjatë verës.

Herë pas here pastrojini hapjet e baterisë me një furçë të butë, të pastër dhe të thatë.

Një kohë tepër e reduktuar pune pas karikimit tregon që bateria është konsumuar dhe ajo duhet të zëvendësohet.

Ndiqui udhëzimet e asgjësimit.

Funksionimi

Instalimi

Me baterinë e futur, llamba është gati për përdorim.

Konfiguro

Hapni me kujdes bazën (5) dhe vendoseni llambën në dyshe. Sigurohuni që të keni një bazë të sigurt.

Bashkëngjiteni në trekëmbësh

Me montimin e trekëmbëshit (7) mund ta vidhosni ndriçuesin në një trekëmbësh.

Shtërngoni vidën 5/8" me kujdes. Sigurohuni që trekëmbëshi të jetë i vendosur mirë.

Rrotulloni kokën e llambës (shihni figurën B)

Koka e llambës (4) është e bashkangjitur në dorezën mbajtëse (8). Koka e llambës mund të rregullohet në pesë pozicione duke përdorur dorezën mbajtëse.

Ndizni/fikni dhe rregulloni ndriçimin

Çelësi i ndezjes/fikjes	Funksioni
Shtypni 1 ×	Ndizni dritën në ndriçim të ulët (niveli 1)
Shtypni 2 ×	Ndizni dritën në ndriçim të ulët (niveli 2)
Shtypni 3 ×	Ndiz dritën, ndriçim i plotë (niveli i 3-të)
Shtypni 4 ×	Fikeni dritën

Mbrojtje nga mbingarkesa e varur nga temperatura

Nëse tejkalohet temperatura e lejuar e funksionimit, ndriçimi fillimisht zvogëlohet përpara se drita të fiket për mbrojtje nëse është e nevojshme. Lëreni dritën të ftohet dhe më pas ndizeni përsëri.

Këshilla pune

Pak para se drita të fiket për shkak të një baterie të zbrazët, ajo pulson 3 herë dhe ndizet me ndriçim të reduktuar.

Gabim-shkaqet dhe zgjidhjet

Shkaqet	Zgjidhja
Drita nuk mund të ndizet pas karikimit pa tela.	
Bateria e karikueshme induktive duhet të ri-inicializohet.	Hiqeni baterinë për 10 sekonda (10).

Mirëmbajtja dhe servisi

Mirëmbajtja dhe pastrimi

► **Hiqeni baterinë nga llamba përpara se të kryeni ndonjë punë në llambë (p.sh. montim, mirëmbajtje, etj.), si dhe kur e transportoni dhe ruani atë.** Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

Llamba nuk kërkon mirëmbajtje dhe nuk përmban pjesë që duhet të ndryshohen ose mirëmbahen.

Pastroni xhamin plastik të ndriçuesit vetëm me një leckë të thatë dhe të butë për të shmangur dëmtimin. Mos përdorni agentë pastrimi ose tretës.

Shërbimi i klientit dhe kështilla për përdorim

Severna Makedonija

Tel.: 02/ 246 76 10

Ju lutemi jepni te të gjitha pyetjet dhe porositë e pjesëve të këmbimit me patjetër numrin 10-shifror të artikullit sipas tabelës së tipit.

Asgjësimi

Ndriçuesit, bateritë, aksesorët dhe paketimi duhet të riciklohen në një mënyrë miqësore me mjedisin.



Mos i hidhni ndriçuesit dhe bateritë/bateritë e rikarikueshme në mbeturinat shtëpiake!

Vetëm për vendet e BE-së:

Pajisjet elektrike dhe elektronike ose bateritë e përdorura që nuk janë më të përdorshme duhet të grumbullohen veçmas dhe të hidhen në një mënyrë miqësore me mjedisin.

Përdorni sistemet e parashikuara të grumbullimit. Asgjësimi i gabuar mund të jetë i dëmshëm për mjedisin dhe shëndetin për shkak të substancave potencialisht të rrezikshme.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>