



Professional GCM 340-305 D


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A A2U (2026.07) PS / 29



1 609 92A A2U




ka ორიგინალი ექსპლუატაციის
ინსტრუქცია





ქართული..... გვ. 14





<https://eu-doc.bosch.com/>


























A




















F1**F2****F3****F4**











ქართული

უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები

ელექტროხელსაწყოს ზოგადი უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება გაეცანით უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილებას, ინსტრუქციას, ილუსტრაციას

და სპეციფიკაციებს, რომლებიც ერთვის ამ ელექტროხელსაწყოს. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქციები შემდგომი გამოყენებისთვის.

გაფრთხილებებში ტერმინი "ელექტროხელსაწყო" ეხება თქვენს ელექტროენერგიაზე მომუშავე (ელექტროქსელზე ჩასართავ) ელექტროხელსაწყოს ან აკუმულატორზე მომუშავე (უკაბლო) ელექტროხელსაწყოს.

სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

▶ **სამუშაო ადგილი უნდა იყოს სუფთა და კარგად განათებული.** დაბინძურებული ან ჩაბნელებული ადგილები შესაძლოა გახდეს უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი.

▶ **არ იმუშაოთ ელექტროხელსაწყოთი ფეთქებად გარემოში, სადაც არის ალუბადი სითხეები, აირები ან მტვერი.** ელექტროხელსაწყოები წარმოქმნიან ნაპერწკლებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ მტვრის ალუბა ან კვამლი.

▶ **ელექტროხელსაწყოს მუშაობისას მოარიდეთ ბავშვები და უცხო პირები.** ყურადღების გაფანტვამ შესაძლოა გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

ელექტროუსაფრთხოება

▶ **ელექტროხელსაწყოს შტეფსელი უნდა იყოს როზეტის თავსებადი.** არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ შეცვალოთ შტეფსელი. დამიწებულ ელექტროხელსაწყოსთან არ გამოიყენოთ ადაპტერის შტეფსელი. შეუცვლელი შტეფსელი და შესაბამისი სადენები შეამცირობს ელექტროშოკის რისკს.

▶ **მოერიდეთ სხეულით კონტაქტს დამიწებულ ზედაპირებთან, როგორიცაა მიწა, რადიატორები, ღუმელები და მაცივრები.** თუ თქვენი სხეული დამიწებულია, არსებობს ელექტროშოკის გაზრდილი რისკი.

▶ **ელექტროხელსაწყო მოარიდეთ წვიმას ან ნესტიან პირობებს.** ელექტროხელსაწყოში შეღწეული წყალი გაზრდის ელექტროშოკის რისკს.

▶ **არ გამოიყენოთ კაბელი სხვა დანიშნულებისთვის.** არასოდეს გამოიყენოთ კაბელი ელექტროხელსაწყოს გადასატანად, გასაწევად ან გამოსართავად. მოაშორეთ კაბელი სითბოს, ზეთს, ბასრ კიდეებს ან მოძრავ ნაწილებს. დაზიანებული ან ჩახვეული კაბელები ზრდის ელექტროშოკის რისკს.

▶ **ელექტროხელსაწყოთი გარეთ მუშაობისას გამოიყენეთ გარე გამოყენებისათვის შესაფერისი დამაგრებელი კაბელი.** გარე პირობებისთვის შესაფერისი კაბელის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

▶ **თუ ელექტროხელსაწყოს მუშაობა ნესტიან ადგილას გარდაუვალია, გამოიყენეთ ნარჩენი დენისგან დამცავი მოწყობილობა (RCD).** RCD-ის გამოყენება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს.

პირადი უსაფრთხოება

▶ **ელექტროხელსაწყოთი მუშაობისას იყავით ფხილად, აკონტროლოთ საკუთარი მოქმედება და იხელმძღვანელოთ საღი აზრით.** არ გამოიყენოთ ელექტროხელსაწყო დადლილ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების ზემოქმედების ქვეშ. ყურადღებობა ელექტროხელსაწყოსთან მუშაობისას შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პირადი ზიანი.

▶ **გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობა.** ყოველთვის ატარეთ თვალის დამცავი საშუალება. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტვრისგან დასაცავი ნიღაბი, მოცურებისგან დამცავი უსაფრთხო ფეხსაცმელი, ჩაფხუტი ან სმენის დამცავი მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება შესაბამისი პირობებში, შეამცირებს პირად დაზიანებებს.

▶ **უნებლიე ჩართვის აღკვეთა.** დარწმუნდით, რომ ელექტრომოწყობილობა გამორთულ მდგომარეობაშია, სანამ ჩართავთ დენის წყაროში და/ან ჩასვამთ აკუმულატორს, აიღებთ ხელში ან გადაიტანთ იარაღს.

ელექტროხელსაწყოს გადატანა გადამრთველზე განთავსებული თითოთ ან ჩართულ მდგომარეობაში შესაძლოა გახდეს უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი.

▶ **ელექტროხელსაწყოს ჩართვამდე, გამოიღეთ ნებისმიერი რეგულირების ან ქანჩის გასაღები.** რეგულირების ან ქანჩის გასაღები, რომელიც ჩარჩენილია ელექტროხელსაწყოს მრრუვავ ნაწილში, შესაძლოა გამოიწვიოს დაზიანება.

▶ **არ გადააჭარბოთ.** ყოველთვის მყარად იდევით ფეხზე და დაიცავით წონასწორობა. ეს შესაძლებლობას გაძლევთ უკეთესად აკონტროლოთ ელექტროხელსაწყო მოულოდნელ სიტუაციებში.

▶ **ჩაიცვით სათანადოდ.** არ ატაროთ ფართო ტანსაცმელი ან სამკაული. თქვენი თმა და ტანსაცმელი მოარიდეთ მოძრავ ნაწილებს.

ფართო ტანსაცმელი, სამკაული ან გრძელი თმა შესაძლოა მოხვდეს მოძრავ ნაწილებში.

- ▶ **თუ გათვალისწინებულია მტკრის შემკრფი და შესასრუტი მოწყობილობების შეერთება, დარწმუნდით, რომ ისინი შეერთებულია და სწორად გამოიყენება.** მტკრის შემკრფელის გამოყენებამ შესაძლოა შეამციროს მტკერთან დაკავშირებული საფრთხეები.
- ▶ **ხელსაწყოებთან მუშაობის დიდი გამოცდილების გამო არ დაკარგოთ სიფხიზლე და არ უგულებელყოთ ხელსაწყოთან მუშაობის უსაფრთხოების პრინციპები.** უყურადღებო ქმედებამ შესაძლოა წამში გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება.

ელექტროხელსაწყო გამოყენება და მოვლა

- ▶ **არ დაატანოთ ძალა ელექტროხელსაწყოს.** გამოიყენეთ სწორი ელექტროხელსაწყო დანიშნულებისამებრ. სწორი ელექტროხელსაწყო უკეთესად და უსაფრთხოდ შეასრულებს სამუშაოს განკუთვნილ სიჩქარეზე.
- ▶ **არ გამოიყენოთ ელექტროხელსაწყო, თუ გადამრთველი არ რთავს და გამორთავს მას.** ნებისმიერი ელექტროხელსაწყო, რომლის კონტროლი შეუძლებელია გადამრთველით, საშიშია და უნდა შეკეთდეს.
- ▶ **ელექტროხელსაწყოს ნებისმიერი მორგების განხორციელებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან მის შენახვამდე, გამორთეთ შტეფსელი დენის წყაროდან და/ან მოხსენით აკუმულატორი, თუ ის მოხსნადია.** უსაფრთხოების ასეთი პრევენციული ზომები ამცირებს ელექტროხელსაწყოს შემთხვევით ჩართვის რისკს.
- ▶ **შეინახეთ გამოყენებული ელექტროხელსაწყოები ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას და ნუ მისცემთ უფლებას პირებს, რომლებმაც არ იციან ელექტროხელსაწყოსთან მუშაობა ან არ გაეცნენ წინამდებარე ექსპლუატაციის ინსტრუქციებს.** ელექტროხელსაწყოები საშიშია მოუშვადებელი მომხმარებლების ხელში.
- ▶ **მოუარეთ ელექტროხელსაწყოებს და აქსესუარებს. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების განლაგების ან შეკავშირების სისწორე, ნაწილების სიმართლე და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს ელექტროხელსაწყოს მუშაობაზე. დაზიანების შემთხვევაში, შეაკეთეთ ხელსაწყო გამოყენებამდე.** ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად მოვლილი ელექტროხელსაწყოებით.
- ▶ **მჭრელი ხელსაწყოები შეინახეთ ბასრ და სუფთა მდგომარეობაში.** სათანადოდ მოვლილი საჭრელი ხელსაწყოები ბასრი მჭრელი პირებით ნაკლებად იჭედება და უფრო ადვილი სამართავია.

- ▶ **გამოიყენეთ ელექტროხელსაწყო, აქსესუარები და დასაერთებელი ელემენტები ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით.** ელექტროხელსაწყო გამოიყენებამ სხვა დანიშნულებით შესაძლოა გამოიწვიოს სახიფათო მდგომარეობა.
- ▶ **სახელურები და ზედაპირები შეინახეთ მშრალად, სუფთად, ცხიმისა და დაბინძურების გარეშე.** მოლიპული სახელურები და ზედაპირები არ იძლევა ხელსაწყოს უსაფრთხო გამოყენების და კონტროლის შესაძლებლობას მოულოდნელ სიტუაციებში.

ტექნიკური მომსახურება

- ▶ **თქვენი ელექტროხელსაწყოს ტექნიკური მომსახურებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს მხოლოდ იდენტიური სათანადო ნაწილების გამოყენებით.** ეს უზრუნველყოფს ელექტროხელსაწყოს უსაფრთხოების დაცვას.

უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები ირიბი ჭრის ტორსირებით მუშაობისას

- ▶ **ირიბი ჭრის ტორსირებები გათვალისწინებულია ხის და ანალოგიური მასალის სახერხად, არ შეიძლება მათი გამოყენება ლითონის ღერძების, მილების, ქანჩების და ა.შ. საჭრელად.** აბრაზული მტვერი იწვევს მოძრავი დეტალების ბლოკირებას, როგორცაა ქვედა დამცავი ბუდე. ხერხვისას წარმოქმნილი ნაპერწკლები წვავს ქვედა დამცავ ბუდეს, ჩასასმელ ფირს და სხვა პლასტმასის დეტალს.
- ▶ **შედლებისდაგვარად დასამუშავებელი დეტალი დააფიქსირეთ ჭახრაკში.** თუ გიჭირავთ დასამუშავებელი დეტალი ხელით, ხელი უნდა იყოს მინიმუმ 100 მმ შორს სახერხი დისკის ნებისმიერი მხარეიდან. არ გამოიყენეთ ეს ხერხი დეტალების საჭრელად, როლებიც ძალიან პატარაა ჭახრაკის ჩაჭერისთვის ან ხელით დაჭერისთვის. როდესაც ხელი ძალიან ახლოს არის სახერხ დისკთან, იზრდება სახერხი დისკით ტრავმის მიღების საფრთხე.
- ▶ **დასამუშავებელი დეტალი უნდა იყოს მდგრადი და ან ჩაჭერილი უნდა იყოს ჭახრაკში, ან მიჭერილი იყოს საყრდენზე და მაგიდაზე.** არ ჩამოაცვათ დასამუშავებელი დეტალი სახერხ დისკზე და არასოდეს არ გახერხოთ საყრდენის გარეშე. დაუმარგებელი დეტალი შესაძლოა მაღალი სიჩქარით გამოსტეს და მოგაყენოთ ტრავმები.
- ▶ **ატარეთ ხერხი დასამუშავებელ დეტალზე.** თავი აარიდეთ ხერხის დასამუშავებელ დეტალზე გაწვდომას. სახერხად აწიეთ სახერხი თავაკი და მოქაჩეთ დეტალზე, გახერხვის გარეშე. შემდეგ ჩართეთ ძრავა, მოატრიალეთ სახერხი თავაკი ქვევით და ხერხზე დაჭერით ატარეთ სახერხ დეტალზე. გამწვევი მოწყობილობის ხერხისას ჩნდება სახერხი დისკის დეტალს

ზევით აწევის და ოპერატორის სერიოზული ტრავმირების საფრთხე ამოშტარი დისკით.

- ▶ **არავითარ შემთხვევაში არ დადოთ ხელი ხერხვის ხაზზე, არც სახერხი დისკის წინ, არც უკან.** ძალიან სახიფათოა სახერხი დეტალის ჯვარედინად დაჭერა, ე.ი. მარცხენა ხელით სახერხი დისკის მარჯვნივ ხელმოკიდებით ან პირიქით.
- ▶ **სახერხი დისკის ბრუნვის დროს არ მოჰკიდოთ ხელი საყრდენის უკანა მონაკვეთს.** არავითარ შემთხვევაში არ მოუახლოვოთ ხელი მბრუნავ სახერხ დისკს, მაგ.: ნახერხის მოსაშორებლად, 100 მმ-ზე ახლოს (ეს ეხება დისკის ორივე მხარეს). მბრუნავი სახერხი დისკის სახიფათო სიახლოვის ამოცნობა ძნელია, და თქვენ შესაძლოა მიიღოთ მძიმე ტრავმა.
- ▶ **გახერხვის წინ შეამოწმეთ ნამზადი.** თუ ის მოღუნულია ან დახრილი, საყრდენზე მიაჭირეთ მოღუნული მხარით გარეთ. აუცილებლად დარწმუნდით, რომ ხერხვის ხაზზე დეტალს, საყრდენს და მაგიდას შორის მანძილი არ არის. მოღუნული და დახრილი დეტალები შეიძლება გამრუდდეს და ხერხვისას სახერხი დისკის გადაადგილება გამოიწვიოს. გასახერხებ დეტალში არ უნდა იყოს ლურსნები და უცხო საგნები.
- ▶ **ხერხის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ მაგიდიდან ინსტრუმენტის ალაგების შემდეგ, ნახერხი და ა.შ.; მაგიდაზე მხოლოდ დასამუშავებელი დეტალი უნდა იყოს.** წვრილი ნაგავი, ხის დაუმარგებელი ნაჭრები და სხვა საგნები სახერხ დისკთან შეხებისას შესაძლოა მაღალი სიჩქარით უკან გადახტეს.
- ▶ **ერთ ჯერზე გახერხეთ თითო დეტალი.** ჯგუფურად დადებული დეტალების სათანადოდ შეკვრა და დაჭერა ძნელია, ხერხვისას ისინი შესაძლოა გადაადგილდეს, სახერხი დისკი შესაძლოა გაიჭედოს.
- ▶ **ირიბი ჭრის ტორსირების გამოყენების წინ გააკონტროლეთ, რომ ის დგას მყარ თანაბარ ზედაპირზე.** მყარი თანაბარი ზედაპირი ამცირებს ირიბი ჭრის ტორსირების მდგრადობის რისკს.
- ▶ **დაგეგმეთ თქვენი სამუშაო.** სახერხი დისკის ან კვეთის კუთხის ყოველი დახრისას აკონტროლეთ რეგულირებადი საყრდენის სისწორე, აგრეთვე რომ დასამუშავებელ დეტალს ჰქონდეს საყრდენი, სახერხ ფირთან ან დამცავ ბუდესთან შეხების გარეშე. გამორთული მანქანით და მაგიდაზე დასამუშავებელი დეტალის გარეშე უნდა მოახდინოთ სახერხი დისკის სრული მჭრელი მოძრაობის იმიტაცია და დარწმუნდეთ, რომ დაბრკოლების და საყრდენში შერჭობის რისკი არ არსებობს.
- ▶ **თუ დასამუშავებელი დეტალი განიერია ან გრძელია მაგიდის ზედაპირზე, უზრუნველყავით მისი საიმედო საყრდენი, მაგ.: მაგიდის დამაგრძელებელი ელემენტების ან საყრდენი**

ჩარჩოების დახმარებით. დეტალები რომლებიც უფრო გრძელია ან განიერი ირიბმჭრელი ტორსირების მაგიდაზე, საყრდენის გარეშე შესაძლოა გადაყირავდეს. ამ შემთხვევაში მოჭრილ ნაჭერს ან მთელ დასამუშავებელ დეტალს შეუძლიათ აწიონ ქვედა დამცავი ბუდე ან უკონტროლოდ გადახტეს მბრუნავი სახერხი დისკისგან.

- ▶ **არ ჩართოთ სხვა ადამიანები მაგიდის დამაგრძელებელი ელემენტის დაყენების ნაცვლად, დაგრძელებული საყრდენის შესაქმნელად.** დასამუშავებელი დეტალის საყრდენის არამდგრადობამ შეიძლება გამოიწვიოს სახერხი დისკის გაჭედვა. გარდა ამისა, ხერხვისას დეტალი შესაძლოა გადაადგილდეს და დამხმარე ხელები შეიყოლოს მბრუნავ დისკში.
- ▶ **მოჭრილი დეტალი არ მიაჭიროთ მბრუნავ დისკს.** ადგილის უკმარისობის შემთხვევაში, მაგ.: გრძივი საყრდენების გამოყენებისას, მოჭრილი ნაჭერი შესაძლოა გაიჭედოს დისკში და მკვეთრად გავარდეს გვერდზე.
- ▶ **სათანადო ფიქსაციისთვის მრგვალი კვეთის დეტალების მოჭრისას (მილების, წნელების და ა.შ.) ყოველთვის გამოიყენეთ ჭახრავი ან შესაბამისი აღჭურვილობა.** ჭრის დროს მორს შეუძლია დაგორება, რის შედეგად სახერხი დისკი შესაძლოა გაიჭედოს დეტალში, ხოლო თვით დეტალი ოპერატორის ხელთან ერთად შეიყოლოს დისკში.
- ▶ **სანამ გაჭრით დეტალს, სახერხი დისკის ბრუნები მიიყვანეთ მაქსიმუმამდე.** ეს შეამცირებს დეტალის აოგდების რისკს.
- ▶ **თუ დაიჭყაყა დასამუშავებელი დეტალი ან გაიჭედა სახერხი დისკი, გამორთეთ ხერხი.** დაელოდეთ ყველა მოძრავი დეტალის სრულ გაჩერებას, გამოიღეთ კვების კაბელის ჩანგალი როზეტოიდან ან გამორთეთ აკუმულატორი. შემდეგ მოაშორეთ ჩაჭყყილი მასალა. თუ გაჭედვის შემთხვევაში თქვენ გააგრძელებთ ხერხვას, შესაძლოა დაკარგოთ კონტროლი, ხოლო ხერხი დაზიანდეს.
- ▶ **ხერხვის დასრულების შემდეგ აუშვით ამომრთველი, გეჰიროთ სახერხი თავაკი ქვევით და დაელოდეთ სახერხი დისკის სრულ გაჩერებას, სანამ გამოიღებთ საჭრელ დისკს.** ხელების მიახლოება სახერხ დისკთან ძალიან სახიფათოა.
- ▶ **მაგრად გეჰიროთ ტარი, როდესაც ასრულებს სახერხ სამუშაოებს იატაკზე ან უშვებთ ამომრთველს, სანამ სახერხი თავაკი მიაღწევს მის ქვედა პოზიციას.** ხერხის მამუშურებელი მოქმედების გამო სახერხმა თავაკმა შესაძლოა ქვევით ჩამოიწიოს, რაც ქმნის ტრავმირების რისკს.
- ▶ **ხელი არ აუშვათ ტარს, როდესაც მტვრიანი თავაკი მიაღწევს ყველაზე ქვედა პოზიციას.** ყოველთვის ხელით დააბრუნეთ მტვრიანი

თავაკი ზედა პოზიციაში. მტვრიანი თავაკის უკონტროლო მოძრაობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმირება.

- ▶ დაიცავით თქვენი სამუშაო ადგილის სისუფთავე. ნარევი მასალები განსაკუთრებით საშიშია. მსუბუქმა ლითონის მტვრებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- ▶ არ გამოიყენოთ ბლაგვი, გაბზარული, დეფორმირებული ან დაზიანებული სახერხი დისკები. სახერხი დისკებს რომლებსაც ბლაგვი ან არასწორად ორიენტირებული კბილანები აქვთ ძალიან ვიწრო ჭრილის გამო ეზრდებათ ხახუნი, დიდია დისკის გაჭედვის და უკუცემის რისკი.
- ▶ არ გამოიყენოთ სახერხი დისკები მაღალეგირებული სწრაფმჭრელი ფოლადისგან (HSS). მსგავსი დისკები შესაძლოა ადვილად გატყდეს.
- ▶ ყოველთვის გამოიყენეთ შესაბამისი ზომის და შესაბამისი დასაჯდომი ხერხელი სახერხი დისკები (მაგ.: რომბისებრი ან მრგვალი). დისკები რომლებიც არ ერგება ხერხის სამონტაჟო დეტალებს, ტრიალებს დარტყმებით, რაც იწვევს კონტროლის დაკარგვას.
- ▶ არავითარ შემთხვევაში არ მოაშორეთ ნაჭრები, ბურბუშულა და სხვა ხერხვის ზონას, ელექტროხელსაწყოს მუშაობის დროს. თავიდან ყოველთვის ინსტრუმენტის რიჩაგი გადაიყვანეთ დასვენების პოზიციაში და გამორთეთ ელექტროხელსაწყო.
- ▶ სამუშაოს დასრულების შემდეგ არ შეეხოთ სახერხი დისკს, სანამ არ გაცივდება. მუშაობის დროს სახერხი დისკი ძალიან ცხელდება.

სიმბოლოები

თქვენი ელექტროხელსაწყო გამოყენებისას შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს შემდეგი სიმბოლოები. დაიმასხვრეთ ეს სიმბოლოები და მათი მნიშვნელობა. სიმბოლოების სწორად გაგება დაგეხმარებათ თქვენი ელექტროხელსაწყო უკეთ და საიმედოდ გამოყენებაში.

სიმბოლოები და მათი მნიშვნელობები



ელექტროხელსაწყო მუშაობისას არ შეუყოთ ხელი ხერხვის ზონაში. სახერხი დისკთან შეხებისას წარმოიქმნება დაზიანების რისკი.



გამოიყენეთ მტვრის საწინააღმდეგო რესპირატორი.

სიმბოლოები და მათი მნიშვნელობები



გამოიყენეთ დამცავი სათვალე.



ატარეთ სმენის ორგანოების დამცავი საშუალებები. სმაურის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.





სახიფათო მონაკვეთი! შეძლებისდაგვარად შორს გეჭირეთ მაჯები, თითები და ხელები ამ მონაკვეთისგან.



დაიცავით სახერხი დისკის ზომები (სახერხი დისკის დიამეტრი D , ნახვრეტის დიამეტრი d). ნახვრეტის დიამეტრი d უნდა იყოს ხელსაწყოში შპინდელის თავსებადი ღრუჩოს გარეშე. გადამყვანის გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში ყურადღება მიაქციეთ, რომ გადამყვანის ზომები შეესაბამებოდეს დისკის ტანის სისქეს და სახერხი დისკის ნახვრეტის დიამეტრს, და ასევე ხელსაწყოში შპინდელის დიამეტრს. შეძლებისდაგვარად, გამოიყენეთ სახერხი დისკთან ერთად მოწოდებული გადამყვანები.

სახერხი დისკის დიამეტრი D უნდა შეესაბამებოდეს მონაცემებს სიმბოლოზე.

იხ. აგრეთვე „შესაბამისი სახერხი დისკების ზომები“ განყოფილებაში „ტექნიკური მონაცემები“.




ვერტიკალური კუთხით ხერხვისას რეგულირებადი საყრდენი თამასები უნდა გარეთ გამოწვიოთ ან სრულად მოხსნათ.



ჭრის ვერტიკალური კუთხის მარჯვენა დიაგნოზის რეგულირებისთვის კრომბტეინი ჯერ უნდა დახაროთ მარცხნივ და შემდეგ დააჭიროთ რეგულირების მარცხენა რიჩაგს.

სიმბოლოები და მათი მნიშვნელობები



ქრის კუთხის ვერტიკალური დიაპაზონის სრული რეგულირებისთვის 47°-მდე (მარცხნიდან ან მარჯვნიდან) უნდა აუშვათ ბლოკირების ღილაკი შიგნიდან.



ქრის სტანდარტული ვერტიკალური კუთხის რეგულირებისთვის (22,5° და 33,9°) საჭიროა აუშვათ ბლოკირების რიჩაგი ზევით მოძრაობით.

პროდუქტის და მომსახურების აღწერილობა



წაიკითხეთ ყველა მითითება და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქცია. უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებების და ინსტრუქციების არ გათვალისწინებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული მძიმე ტრავმა.

იმოქმედეთ ილუსტრაციების შესაბამისად ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს დასაწყისში.

გამოყენება დანიშნულებისამებრ

ელექტროხელსაწყო განკუთვნილია მერქანის სტაციონარული სწორხაზოვანი გრძივი და განივი ხერხვისთვის. შესაძლებელია ხერხვის ჰორიზონტალური კუთხეები -52°-დან +60°-მდე და ხერხვის ვერტიკალური კუთხეები 47°-დან (მარცხნივ) 47°-მდე (მარჯვნივ).

ელექტროხელსაწყო სიმძლავრე გათვლილია მყარი და რბილი მერქანის და ასევე ბურბუშელის და მერქან-ბოჭკოვანი ფილების ხერხვისთვის. შესაბამისი ხერხის პირების გამოყენებისას შეგიძლიათ გახერხოთ ალუმინის პროფილი და პლასტმასი.

გამოსახული კომპონენტები

წარმოდგენილი კომპონენტების ნუმერაცია ეხება ელექტროხელსაწყო სურათს ილუსტრაციების გვერდზე.

- (1) გამწვევი მოწყობილობის ფიქსირების ხრახნი
- (2) გამწვევი მოწყობილობა
- (3) გადასატანი სახელური
- (4) სახელური
- (5) ამომრთველის დაბლოკვა
- (6) დამცავი გარსაცმი
- (7) ქანქარა დამცავი გარსაცმი
- (8) სამაგრი ნახვრეტები
- (9) ჩასადგმელი ფილა

- (10) ხერხვის კუთხის ფიქსაციის ღილაკი (ჰორიზონტალური)
- (11) თავისუფალი ხერხვის კუთხის (ჰორიზონტალური) ფიქსაციის სახელური
- (12) გადაყირავებისგან დამცავი
- (13) ხერხვის კუთხის მაჩვენებელი (ჰორიზონტალური)
- (14) ჭრილები ყველაზე გავრცელებული კუთხეებისთვის (ჰორიზონტალური)
- (15) მაგიდის დამაგრძელებელი
- (16) ნამზადის საყრდენი
- (17) უძრავი საყრდენი თამასა
- (18) რეგულირებადი საბჯენი თამასა
- (19) ჭახრაკი
- (20) ქრის კუთხის დიაპაზონის რეგულირების რიჩაგი (ვერტიკალურად მარცხნიდან ან ვერტიკალურად მარჯვნიდან)
- (21) ქრის სტანდარტული კუთხის ფიქსირების რიჩაგი (ვერტიკალური)
- (22) სრიალის გორგოლაჭი
- (23) შპინდელის ჩამკეტი
- (24) განათების გამოსასვლელი ხვრელი
- (25) სიღრმის შემზღუდველი
- (26) სიღრმის შემზღუდველის რეგულირების ხრახნი
- (27) ექვსწახნაგა გასაღები
- (28) ტრანსპორტირების ფიქსატორი
- (29) გრძივი საბჯენი
- (30) მოსაჭიდი ჩაღრმავებები
- (31) მაგიდის დამაგრძელების მომჭერი ბერკეტი
- (32) სახერხი მაგიდა
- (33) ხერხვის (ჰორიზონტალური) კუთხის შკალა
- (34) ამომრთველი
- (35) განათების ამომრთველი
- (36) მილყელი ნახერხის გამოსასვლელად
- (37) ქანჩყურიანი ხრახნი საყრდენი თამასის ფიქსაციისთვის
- (38) ქრის კუთხის მომჭერი გორგოლაჭი (ვერტიკალური)
- (39) ნახვრეტები ჭახრაკებისთვის
- (40) ნამზადის საყრდენის დამაგრება (ელექტროხელსაწყოზე)
- (41) ნამზადის მეორე საყრდენის დამაგრება (ნამზადების საყრდენებზე)
- (42) მტვერსასრუტის ადაპტერი
- (43) მტვერშემკრები ტომარა
- (44) ხრახნი შიდა ექვსწახნაგათი სახერხი დისკის დასამაგრებლად
- (45) მომჭერი მილტუჩი

- (46) ხერხის პირი
 (47) შიდა მომჭერი მილტუჩი
 (48) ქანჭურიანი ხრახნი საკუთხავი კოპის სიმძლის რეგულირებისთვის
 (49) ჭახრაკის ხრახნი
 (50) ხერხის კუთხის მანიშნებელი (ვერტიკალური) მარჯვნივ დახრის შემთხვევაში
 (51) ხერხის კუთხის სკალა (ვერტიკალური)
 (52) ხერხის კუთხის მანიშნებელი (ვერტიკალური) მარცხნივ დახრის შემთხვევაში
 (53) ხერხის კუთხის 47° ბლოკირება (ვერტიკალური)
 (54) სადები ფილის ხრახნები
 (55) კუთხოვანა
 (56) შიდა ექსწახანგა ხრახნები საყრდენი თამასისთვის
 (57) კუთხის მაჩვენებლის ხრახნები (ვერტიკალური)
 (58) კუთხის მაჩვენებლის ხრახნი (ჰორიზონტალური)

ტექნიკური მონაცემები

პანელური ხერხი	GCM 340-305 D	
სასაქონლო ნომერი	3 601 M60 0..	
ნომ. გამოყენებადი სიმძლავრე	3ტ	1800
ბრუნვის სიხშირე უქმ სვლაზე	წთ ⁻¹	4050
მასა	კგ	22,2
დაცვის კლასი ^{A)}		□/II
სახერხი დისკების ზომები		
სახერხი დისკის დიამეტრი D	მმ	305
დისკის ტანის სიგანე	მმ	1,4-2,2
ხერხის მაქს. სიგანე	მმ	3,2
ხერხის დიამეტრი d	მმ	30

A) ჭახრაკით, ქსელის კაბელის გარეშე პარამეტრები მითითებულია ნომინალური ძაბვისთვის [U] 230 ვ. ძაბვის სხვა მნიშვნელობების შემთხვევაში და ასევე ქვეყნისთვის სპეციფიკურ მსრულებებში შესაძლებელია სხვა პარამეტრები.

მნიშვნელობები შეიძლება ვარიირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულია. უფრო დეტალური ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

მონტაჟი

- მოერიდეთ ელექტროხელსაწყოს უნებელი ჩართვას. ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი არ უნდა იყოს ჩართ კვების წყაროსთან

აწყოების დროს და ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი მუშაობის დროს.

მიწოდების კომპლექტი



მიწოდების კომპლექტის სურათი იხილეთ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს დასაწყისში.

ელექტროხელსაწყოს პირველ გამოყენებამდე, შეამოწმეთ, ქვემოთ მითითებული კომპონენტები:

- საპანელო ხერხი დამონტაჟებული სახერხი დისკით
- მტვერშემკრები ტომარა (43)
- მტვრის მოშორების ადაპტერი (42)
- ნაშაადის საყრდენი (16) (2 ც.)
- ჭახრაკი (19)
- ექსწახანგა გასაღები (27)
- კუთხოვანა (55)

მითითება: შეამოწმეთ ელექტროხელსაწყო შესაძლო დაზიანებებზე.

სანამ გააგრძელებთ ელექტროხელსაწყო გამოყენებას, აუცილებლად ყურადღებით შეამოწმეთ დამცავი მოწყობილობები ან ოდნავ დაზიანებული ნაწილები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი სათანადოდ მუშაობენ დანიშნულებისამებრ. დარწმუნდით, რომ მოძრავი ნაწილები მუშაობს გამართულად და არ არის ჩაჭიდებული ან დაზიანებული. ყველა ნაწილი უნდა იყოს სწორად აწყობილი და აკმაყოფილებდეს ყველა პირობას სათანადო მუშაობის უზრუნველსაყოფად. დაზიანებული დამცავი მოწყობილობები და ნაწილები სათანადოდ უნდა შეკეთდეს ან შეიცვალოს ავტორიზებულ, სპეციალიზირებულ სახელსნოში.

ცალკეული დეტალების მონტაჟი

- ფრთხილად მოხსენით შეფუთვა ყველა მიწოდებულ ნაწილს.
- მოაცილეთ მთელი შესაფუთი მასალა ელექტროხელსაწყოს და მიწოდებულ აქსესუარებს.

ნაშაადების საყრდენების დაყენება (იხ. სურ. A)

ნაშაადების საყრდენები (16) შეგიძლიათ დააყენოთ მარცხნიდან, მარჯვნიდან ან ელექტროხელსაწყოს შუაზე. გადაყენების უნივერსალური სისტემა უზრუნველყოფს დაგრძელების ან საშუალო ზონის გაფართოების მრავალ ვარიანტს (იხ. სურ. I).

- საჭიროების შემთხვევაში ჩასვით ნაშაადის საყრდენი (16) სამაგრში (40)

ელექტროხელსაწყოზე ან ნაშაადის (41) მეორე საყრდენის სამაგრში.

- არ გადაადგილოთ ელექტროხელსაწყო ნაშაადის საყრდენებით.

ელექტროხელსაწყოს ტრანსპორტირებისას გამოიყენეთ მხოლოდ ტრანსპორტირების ალკურვილობა.

სტაციონარული ან მოქნილი აწყობა

- ▶ უსაფრთხო მოპყრობის უზრუნველყოფის მიზნით, გამოყენებამდე განათავსეთ ელექტროხელსაწყო თანაბარ და სტაბილურ სამუშაო ზედაპირზე (მაგალითად, დაზგაზე).

სამუშაო ზედაპირზე დამაგრება (იხ. სურ. B1–B2)

- დაამაგრეთ ელექტროხელსაწყო სამუშაო ზედაპირზე შესაფერისი ხრახნებით. ამისთვის გამოიყენება ნახვრეტები (8).

ან

- მიაჭირეთ იარაღის ფეხები ჩვეულებრივი ჭახრაკებით სამუშაო ზედაპირს.

Bosch წარმოების დაზგაზე დამონტაჟება

Bosch წარმოების GTA დაზგები უზრუნველყოფენ ელექტროხელსაწყო მყარ დგომას ნებისმიერ ზედაპირზე სიმძლავრე რეგულირებადი ფეხების წყალობით. დაზგის საყრდენები გათვალისწინებულია გრძელი ნამზადების ხელშეწყობისთვის.

- ▶ წაიკითხეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია, რომელიც ერთვის სამუშაო მაგიდას. გაფრთხილებების და ინსტრუქციის დაუცველობა იწვევს ელექტრული დენით დაზიანებას, ხანძარს და/ან მძიმე ტრავმებს.
- ▶ ელექტროხელსაწყო დამონტაჟების წინ სწორად ააწყეთ სამუშაო მაგიდა. სწორი აწყობა მნიშვნელოვანია ჩამონგრევის რისკის თავიდან აცილების მიზნით.
- ელექტროხელსაწყო დაამაგრეთ დაზგაზე ტრანსპორტირების პოზიციამდე.

დროებითი დამაგრება (არ არის რეკომენდებული!) (იხ. სურ. C)

თუ გამონაკლის შემთხვევებში შეუძლებელია ელექტროხელსაწყო სწორ და მყარ სამუშაო ზედაპირზე დადგმა, შეგიძლიათ დროებით დადგათ ის გადაყირავებისგან დამცავით.

- ▶ გადაყირავებისგან დამცავის არ არსებობის შემთხვევაში ელექტროხელსაწყო დგას არასაიმედოდ და შესაძლოა გადაყირავდეს, განსაკუთრებით მაქსიმალური ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური კუთხით ხერხვისას.
- მოატრიალეთ გადაყირავებისგან დამცავი (12) შიგნით ან გარეთ მანამდე, სანამ ელექტროხელსაწყო არ იდგმება სწორედ სამუშაო ზედაპირზე.

მტვრის და ბურბუშელას მოშორება

არ უგულებელყოთ მუშაობისას მტვრის რაოდენობის შემცირების ზომები. შესაბამისი გამწოვი მოწყობილობა ან კონტეინერი მტვრისთვის/მტვერსასრუტი ამცირებს ჯანმრთელობისთვის მავნებელ მტვრის რაოდენობას. უზრუნველყავით სამუშაო ადგილის კარგი ვენტილაცია. ყოველთვის გამოიყენეთ სასუნთქი ორგანოების დაცვის შესაბამისი

საშუალებები. მტვრის კონტეინერის გამოყენებისას დროულად გაავლეთ ის და რეგულარულად გაწმინდეთ საფილტრი ელემენტი, რათა უზრუნველყოთ მტვრის ოპტიმალური გაწოვა. მტვერსასრუტის გამოყენებისას დაიცავით შემდეგი მოთხოვნები. დაიცავით თქვენს ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციები დასაშუალებელი მასალებისთვის.

- ▶ მოერიდეთ სამუშაო ადგილზე მტვრის დაგროვებას. მტვერი მარტივად ააღდება.

მოთხოვნები მტვერსასრუტისადმი

შლანგის რეკომენდირებული ნომინალური დიამეტრი	მმ	28
საჭირო გაუშუშება ^{A)}	მბარი ჰპა	≥ 140 ≥ 140
საჭირო ხარჯი ^{A)}	ლ/წმ მ³/სთ	≥ 23 ≥ 82,8
ფილტრის რეკომენდირებული ეფექტურობა		მტვრის კლასი M ^{B)}

A) სიმძლავრის მნიშვნელობა ელექტროხელსაწყოზე შემწოვ მილზე

B) IEC/EN 60335-2-69 თანახმად

დაიცავით მტვერსასრუტის მითითებები. შეწოვის სიმძლავრის შემცირებისას შეწყვიტეთ მუშაობა და აღმოფხვრით მიზები.

მტვრის და ბურბუშელას ხვრელი შესაძლოა გაჭედოილი იყოს მტვერით, ბურბუშელათი ან ნამზადის ფრაგმენტებით.

- გამორთეთ ელექტროხელსაწყო და გამოაერთეთ ელექტრო კვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.
- დაელოდეთ, სანამ სახერხი დისკი ბოლომდე არ გაჩერდება.
- გამოავლინეთ ბლოკირების მიზეზი და აღმოფხვრით ის.

მტვრის მოშორების დამოუკიდებელი სისტემა (იხ. სურ. D)

ბურბუშელის უბრალო შეგროვებისთვის გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი მტვრის ტომარა (43).

- დააყენეთ მტვრის შესაგროვებელი ტომარა (43) მილყელზე ბურბუშელის გამოსადევნად (36).

მუშაობის დროს მტვრის ტომარა არ უნდა ეხებოდეს ინსტრუმენტის მოძრავ ნაწილებს. დროულად გაავლეთ მტვრის ტომარა.

- ▶ შეამოწმეთ და გაწმინდეთ მტვრის ტომარა ყოველი გამოყენების შემდეგ.

- ▶ ააღების საფრთხის თავიდან აცილებისთვის მოხსენით მტვრის ტომარა ალუმინის ხერხვისას.

მტვერსასრუტის გარე სისტემა (იხ. სურ. E)

მტვრის მოსაშორებლად მტვერგაყვანის ადაპტერს (42) შეიძლება შეუერთდეს მტვერსასრუტის შემწოვი შლანგი (Ø 35 მმ).

- ბრუნვით, დააწეით მტვერგაყვანის ადაპტერს(42) ნახერხის ამოსადგებ მილყელზე, რათა ის შევიდეს მოკიდებაში ნახერხის ამოსადგები მილყელის მომჭერ რგოლთან (36).
- შეაერთეთ მტვერსასრუტის შლანგი მტვერსასრუტის ჩასართავ ადაპტერში (42) (მკერებელი Click&Clean).

მტვერსასრუტი უნდა გამოსადეგი იყოს დასამუშავებელ მასალაზე.

გამოიყენეთ სპეციალური მტვერსასრუტი განსაკუთრებით მავნე კონცენტრირებული მტვრის და მშრალი მტვრის მოსაშორებლად.

მტვერგაყვანის ადაპტერის გაწმენდა

ოპტიმალური მტვერგაყვანის უზრუნველყოფისთვის საჭიროა მტვერსასრუტი ადაპტერის გაწმენდა (42).

- ბრუნვითი მოძრაობით მოაძრეთ მტვერგაყვანის ადაპტერი (42) ნახერხის ამოსადგები არხიდან (36).
- მოაცილეთ ნაშბადის ნატეხები და ნახერხი.
- ბრუნვითი მოძრაობით ისევ დააყენეთ მტვერგაყვანის ადაპტერი ნახერხის ამოსადგებ არხზე, სანამ ის არ დაფიქსირდება ნახერხის ამოსადგები არხის საჩერებელი რგოლის მეშვეობით.

სახერხი დისკის გამოცვლა (იხ. სურ. F1 – F4)

- ▶ ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.
- ▶ სახერხი დისკის მონტაჟისას ჩაისვით დამცავი ხელთათმანები. სახერხ დისკთან შეხება მისაძლოა გამოიწვიოს ტრავმები.

გამოიყენეთ მხოლოდ ის სახერხი დისკები, რომელთა მაქსიმალური ბრუნვის რიცხვი მეტია თქვენი ელექტროხელსაწყოს უქმე სვლის ბრუნების რიცხვზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ სახერხი დისკები, რომლებიც შეესაბამება ამ ინსტრუქციებში მითითებულ მახასიათებლებს, და რომელიც შემოწმებულია EN 847-1 სტანდარტის შესაბამისობაზე და გააჩნია სათანადო მარკირება.

გამოიყენეთ მხოლოდ სახერხი დისკები, რომელიც რეკომენდირებულია ელექტროხელსაწყოს მწარმოებლის მიერ და გამოსადეგია მასალისთვის, რომლის დამუშავებასაც აპირებთ. ეს თავიდან აგაცილებთ ხერხვისას კბილანების გადახურებას.

სახერხი დისკის მოხსნა

- დააჭირეთ ტრანსპორტირების მცველს (28) შიგნით, რათა დააფიქსიროთ კრონშტეინი სამუშაო პოზიციაში. ეს აადვილებს სახერხი დისკის შეცვლას.
- გადაწიეთ ქანქარა დამცავი გარსაცმი (7) უკან და დააყვნეთ ამ პოზიციაში.

- მოაბრუნეთ ხრახნი შიდა ექვსწახნაგანი თავით (44) ექვსწახნაგა გასაღების დახმარებით (27) და ამავედროულად დააჭირეთ შპინდელის ფიქსატორს, (23) სანამ არ მოედება კბილანას.
- დააყვნეთ შპინდელის ფიქსატორი (23) დაჭერილ მდგომარეობაში და ამავე დროს ამოხრახნეთ ხრახნი შიდა ექვსწახნაგით (44) საათის ისრის მიმართულებით (მარცხენა კუთხვილი!).
- მოხსენით მომჭერი მილტუჩი (45).
- მოხსენით სახერხი დისკი (46).
- ნელ-ნელა გაწიეთ ქანქარა ბუდე უკან.

სახერხი დისკის დაყენება

- ▶ მონტაჟისას თვალს ადევნეთ რათა, კბილანების კრის მიმართულება (ისარი სახერხ დისკზე) ემთხვეოდეს ისარს დამცავ ბუდეზე!

საჭიროების შემთხვევაში, დაყენებამდე გაწმინდეთ ყველა სამონტაჟო ნაწილი.

- გადაწიეთ ქანქარა დამცავი გარსაცმი (7) უკან და დააყვნეთ ამ პოზიციაში.
- ჩამოავით ახალი სახერხი დისკი შიდა მომჭერ მილტუჩს (47).
- ჩამოაცვით მომჭერი მილტუჩი (45) და ჩახრახნეთ ხრახნი შიდა ექვსწახნაგით (44). მოუჭირეთ შპინდელის ფიქსატორს (23), მოდებისთვის და მოუჭირეთ ხრახნს შიდა ექვსწახნაგით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.
- ნელ-ნელა გაწიეთ ქანქარა ბუდე უკან.
- დააჭირეთ ხელსაწყოს კრონშტეინის სახელურს (4) ცოტა ქვემოთ ტრანსპორტირების ფიქსატორის სახელურით (28).
- გამოწიეთ ტრანსპორტირების ფიქსატორი (28) გარეთ საბჯენამდე. ახლა კრონშტეინი ისევ შეგიძლიათ თავისუფლად გადაადგილოთ.

ექსპლუატაცია

- ▶ ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.

ტრანსპორტირების ფიქსატორი (იხ. სურ. G)

ტრანსპორტირების ფიქსატორი (28) აადვილებს ელექტრო ხელსაწყოს ტრანსპორტირებას სხვადასხვა ადგილებზე სამუშაოს შესრულებისთვის.

ელექტროხელსაწყოს განხლოვა (სამუშაო პოზიცია)

- დააჭირეთ ხელსაწყოს კრონშტეინის სახელურს (4) ცოტა ქვემოთ ტრანსპორტირების ფიქსატორის სახელურით (28).

- გამოწეით ტრანსპორტირების ფიქსატორი (28) საბეჭდომდე გარეთ.
- ნელა აწიეთ ხელსაწყო კრომშტაინი.

ელექტროხელსაწყო ბლოკირება (ტრანსპორტირების პოზიცია)

- აუშვით ფიქსირების ხრახნი (1), თუ გამწევი მოწყობილობა (2) იჭედება. მოქაჩეთ სამუშაო ინსტრუმენტის კრომშტაინი ბოლომდე წინ და ისევ მოუჭირეთ ფიქსირების ხრახნს, რათა დააფიქსიროთ გამწევი მოწყობილობა.
- სახერხი მაგიდის ფიქსირებისთვის (32) მოუჭირეთ ფიქსაციის სახელურს (11).
- მოაბრუნეთ სამუშაო ხელსაწყო კრომშტაინი (4) ქვემოთ იმდენად, რომ ტრანსპორტირების ფიქსატორის (28) ბოლომდე შეზნექვა გახდეს შესაძლებელი.

სამუშაო ინსტრუმენტის კრომშტაინი საიმედოდ არის დაფიქსირებული ტრანსპორტირების პოზიციაში.

ექსპლუატაციისთვის მომზადება

სახერხი მაგიდის დაგრძელება/გაფართოება (იხ. სურ. H-I)

გრძელეთ და მძიმე ნამზადები უნდა შედგათ რაიმეს ქვეშ ან მას შეუდგათ რაიმე ქვევიდან.

სახერხი მაგიდა შეიძლება დაგრძელდეს მარცხნივ ან მარჯვნივ დამაგრძელებელი ელემენტების მეშვეობით (15).

- აწიეთ მომჭერი ბერკეტი (31) ზევით.
- გამოწეით სახერხი მაგიდის დამაგრძელებელი (15) გარეთ საჭირო სიგრძეზე.
- სახერხი მაგიდის დამაგრძელებელი ელემენტის ფიქსაციისთვის მოატრიალეთ საჩერებელი ბერკეტი (31).

ნამზადის საყრდენების გადაყენების უნივერსალური სისტემა (16) უზრუნველყოფს სამუშაო ზონის დაგრძელების და გაფართოების ბევრ ვარიანტს.

- საჭიროების შემთხვევაში ჩასვით ნამზადის საყრდენი (16) სამაგრში (40) ელექტროხელსაწყოზე ან ნამზადის (41) მეორე საყრდენის სამაგრში.

▶ არ გადაადგილოთ ელექტროხელსაწყო ნამზადის საყრდენებით.

ელექტროხელსაწყო ტრანსპორტირებისას გამოიყენეთ მხოლოდ ტრანსპორტირების ალტერნატივა.

საყრდენი თამასის მოხსნა/წანაცვლება (იხ. სურ. J)

ვერტიკალური კუთხით გახერხვისას, ხერხვის მიმართულებიდან გამომდინარე, საჭიროა გამოწეით გარეთ ან ბოლომდე მოაშორეთ მარცხენა ან მარჯვენა რეგულირებადი საყრდენი თამასა (18).

- მოუჭირეთ ფრთების სამაგრი ხრახნები (37).

- მოხსნა: მოხსენით რეგულირებადი საყრდენი თამასა (18) ზევით მოძრაობით.
წანაცვლება: გამოწეით რეგულირებადი საყრდენი თამასა (18) სრულად.

ვერტიკალური კუთხით გახერხვის შემდეგ დააყენეთ რეგულირებადი საყრდენი თამასა (18) უკან საწყოს პოზიციაზე და მოუჭირეთ ქანჩყურიან გასაღებს (37).

ნამზადის დამაგრება (იხ. სურ. K)

სამუშაოს ოპტიმალური უსაფრთხოებისთვის, ყოველთვის დაამაგრეთ ნამზადი. არ დაამუშაოთ ნამზადი, რომლის ზომები არაა საკმარისი დასამაგრებლად.

- მაგრა მიაჭირეთ ნამზადი საბეჭდ თამასას (17) II (18).

- ჩასვით თანდართული ქაზრაკი (19) ერთერთ ამინთვის განკუთვნილ ნახვრეტში (39).
- მოუჭირეთ ქანჩყურიანი ხრახნი (48) და მოარგეთ ქაზრაკი ნამზადს. ისევ მჭიდროდ მოუჭირეთ ქანჩყურიან ხრახნს.

- მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნიან ღეროს (49), ნამზადის ამგვარად დამაგრებით.

ნამზადის განბლოკვა

- ქაზრაკების განბლოკვისთვის ატრიალეთ ხრახნიანი შტანგა (49) საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

ჰორიზონტალური ხერხვის კუთხის დაყენება

- ჩააყენეთ ელექტროხელსაწყო სამუშაო მდგომარეობაში.

სტანდარტული ჰორიზონტალური ხერხვის კუთხის რეგულირება (იხ. სურ. L)

ხერხვის ხშირად გამოყენებადი ჰორიზონტალური კუთხეების სწრაფი და ზუსტი რეგულირებისთვის სახერხი მაგიდაზე გათვალისწინებულია ქდევაზები (14):

მარცხნივ	მარჯვნივ
	0°

52°; 45°; 31,6°; 22,5°; 15°; 22,5°; 30°; 45°; 60°
15°

- აუშვით სახელური-ფიქსატორი (11), თუ ის მოჭერილია.
- დააჭირეთ ფიქსაციის ღილაკს (10) ქვევით და მოატრიალეთ სახერხი მაგიდა (32) სახელური-ფიქსატორით მარცხნივ ან მარჯვნივ, ისე რომ ხერხვის კუთხის მაჩვენებელი (13) აჩვენებდეს საჭირო სტანდარტულ ჰორიზონტალურ კუთხეს.
- ფიქსაციის ღილაკი ისევ (10) აუშვით. სახერხი მაგიდან უნდა კარგად მოუჭიდოს ქდევაზას.
- მოუჭირეთ სახელური-ფიქსატორს (11).

თვითნებური ჰორიზონტალური ხერხვის კუთხის დაყენება

ხერხვის ჰორიზონტალური კუთხის რეგულირება შეგიძლიათ 52° -დან (მარცხნიდან) 60° -მდე (მარჯვნიდან) დიაპაზონში.

- აუშვით სახელური-ფიქსატორი (11), თუ ის მოჭერილია.
- დააჭირეთ ფიქსაციის ღილაკს (10) ქვევით და მოატრიალეთ სახერხი მაგიდა (32) სახელური-ფიქსატორით მარცხნივ ან მარჯვნივ, ისე რომ ხერხვის კუთხის მაჩვენებელი (13) აჩვენებდეს საჭირო ჰორიზონტალურ კუთხეს.
- ფიქსაციის ღილაკი ისევ (10) აუშვით.
- მოუჭირეთ სახელურ-ფიქსატორს (11).

ხერხვის ვერტიკალური კუთხეების დაყენება

ხერხვის ვერტიკალური კუთხის რეგულირება შეგიძლიათ 47° -დან (მარცხნიდან) 47° -მდე (მარჯვნიდან) დიაპაზონში.

ხშირად გამოყენებადი ვერტიკალური ხერხვის კუთხეების სწრაფი და ზუსტი რეგულირებისთვის გათვალისწინებულია კუთხეებისთვის ფიქსირებული პოზიციები 0° , $33,9^{\circ}$ და $22,5^{\circ}$.

მარჯვენა ვერტიკალური ხერხვის კუთხის დიაპაზონის დაყენება (0° – 45°) (იხ. სურ. M1)

- გამოწიეთ მარჯვენა რეგულირებადი საყრდენი თამასა (18) სრულად ბოლომდე გარეთ ან მოხსენით.
- აუშვით მომჭერი ბორბალი (38).
- დახარეთ კრონშტეინი სახელურით (4) 0° პოზიციიდან ოდნავ მარცხნივ და გაწიეთ რეგულირების რიჩაგი (20) მარცხნივ.
- მოატრიალეთ კრონშტეინი სახელურით (4) მარჯვნივ, რათა კუთხის მაჩვენებელი (50) შკალაზე (51) აჩვენებდეს ხერხვის საჭირო კუთხეს.
- გეჭიროთ კრონშტეინი ამ პოზიციაში და ისევ მოუჭირეთ მომჭერ ბორბალს (38).

მარცხენა ვერტიკალური ხერხვის კუთხის დიაპაზონის დაყენება (0° –დან 45° -მდე) (იხ. სურ. M2)

- გამოწიეთ მარცხენა რეგულირებადი საყრდენი თამასა (18) სრულად ბოლომდე გარეთ ან მოხსენით.
- აუშვით მომჭერი ბორბალი (38).
- მოატრიალეთ კრონშტეინი სახელურით (4) მარცხნივ, რათა კუთხის მაჩვენებელი (52) შკალაზე (51) აჩვენებდეს ხერხვის საჭირო კუთხეს.
- გეჭიროთ კრონშტეინი ამ პოზიციაში და ისევ მოუჭირეთ მომჭერ ბორბალს (38).

ხერხვის კუთხის სრული ვერტიკალური დიაპაზონის რეგულირება (იხ. სურ. M3)

- დარწმუნდით, რომ დაყენებულია ხერხვის ვერტიკალური კუთხე $< 45^{\circ}$ (მარცხნიდან ან მარჯვნიდან).
- მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ბლოკირების ღილაკზე დაჭერა (53).
- აუშვით ბლოკირების ღილაკი (53) ბოლომდე შიგნით.
- ახლა შეიძლება ხერხვის სრული დიაპაზონის გამოყენება 47° (მარცხნიდან ან მარჯვნიდან).

ხერხვის სტანდარტული ვერტიკალური კუთხის რეგულირება (იხ. სურ. M4)

- გამოწიეთ რეგულირებადი საყრდენი თამასა (18) ბოლომდე გარეთ ან მოხსენით სრულად.
- აუშვით მომჭერი გორგოლაქი (38).

ხერხვის სტანდარტული კუთხე 0° :

- გადაადგილეთ სამუშაო ინსტრუმენტის კრონშტეინი მარცხნივ 0° პოზიციაზე და შემდეგ მარჯვნივ, რათა ის მკვეთრად დაფიქსირდეს 0° პოზიციაზე.
- ისევ მოუჭირეთ მომჭერ გორგოლაქს (38).

ხერხვის სტანდარტული კუთხეები $33,9^{\circ}$ და $22,5^{\circ}$:

- აუშვით ფიქსირების რიჩაგი (21) ზევით მოძრაობით.
- გადაადგილეთ სამუშაო ინსტრუმენტის კრონშტეინი მარცხნივ ან მარჯვნივ, სანამ კუთხის მაჩვენებელი (52)/(50) არ აჩვენებს ხერხის საჭირო ვერტიკალურ კუთხეს.
- სამუშაო ხელსაწყო კრონშტეინი უნდა საგრძნობლად დაფიქსირდეს.
- ისევ მოუჭირეთ მომჭერ გორგოლაქს (38).

ექსპლუატაციაში ჩაშვება

- ▶ **გათვალისწინეთ ძაბვა ელექტრო ქსელში!** კვების წყაროს ძაბვა უნდა შეესაბამებოდეს ელექტროხელსაწყო მონაცემებს ქარხნულ ფირფიტაზე.

ჩართვა (იხ. სურ. N)

- ელექტროხელსაწყო ჩასართავად ჯერ გაწიეთ გამომრთველის ბლოკირება (5) შიგნით.
- შემდეგ სრულად ჩააჭირეთ გამომრთველი (34) და გეჭიროთ დაჭერილ მდგომარეობაში.

მითითება: უსაფრთხოების მიზნებისთვის, ამომრთველი (34) არ შეიძლება დაფიქსირდეს და მუშაობის დროს ის მუდამ უნდა იყოს დაჭერილ მდგომარეობაში.

გამორთვა

- გამოსართავად აუშვით ამომრთველს (34).

ხერხვა

ხერხვის ზოგადი ინსტრუქცია

- ▶ ყოველთვის მოუჭირეთ სახელურ ფიქსატორს (11) და მომჭერ ბორბალს (38) ხერხვის

დაწყების წინ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახერხი დისკი შესაძლოა გადაიხაროს ნამზადში.

- ▶ **ნებისმიერი სახერხის შესრულებისას ჯერ დარწმუნდით, რომ სახერხი დისკი არავითარ შემთხვევაში არ ეხება საყრდენ თამასებს, ჭახრაკებს ან ინსტრუმენტის სხვა ნაწილებს. მოხსენით ყველა დამატებითი საყრდენი ან დაარეგულირეთ ისინი შესაბამისად.**

დაიცავით სახერხი დისკი დარტყმებისგან და ბიძგებისგან. არ დააჭიროთ სახერხი დისკს გვერდიდან.

გახერხეთ მხოლოდ ის მასალა, რომლებიც შესაბამეა დანიშნულებისამებრ გამოყენებას.

არ დაამუშავოთ დეფორმირებული ნამზადები. ნამზადს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სწორი ნაწილები, რომელიც შეძლებს დაეყრდნოს საყრდენ თამასას.

გრძელი და მძიმე ნამზადები უნდა შედგათ რაიმეს ქვეშ ან მას შეუდგათ რამე ქვევიდან.

დარწმუნდით, რომ ქანქარა დამცავი ბუდე გამართულად ფუნქციონირებს და თავისუფლად მოძრაობს. კრონშტეინის დამცავისას ქანქარა დამცავი ბუდე უნდა გაიხსნას. კრონშტეინის აწევისას ქანქარა დამცავი ბუდე ისევ უნდა დაეფაროს სახერხი დისკს და შევიდეს მოედებაში კრონშტეინის ყველაზე ზედა პოზიციაში.

ოპერატორის ადგილმდებარეობა (იხ. სურ. O)

- ▶ **არ დადგეთ ერთ ხაზზე სახერხი დისკთან ელექტროხელსაწყო წინ, ყოველთვის გადაადგილდით სახერხი დისკის გვერდიდან.** ეს დაგიცავთ შესაძლო უკან გადაადგილებისგან.
- არ შეუდოთ ხელები ან თითები მბრუნავ სახერხი დისკს.
- არ გადააჯვარდინოთ ხელები ინსტრუმენტის ტარის წინ.

ხერხვა გამწვევი მოძრაობით

- გამწვევი მოწყობილობის დახმარებით ხერხვისთვის (2) (განიერი ნამზადები) მოუშვით ფიქსირების ხრახნები (1), თუ მოჭერილია.
- საჭიროების შემთხვევაში დააყენეთ საჭირო ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური ხერხვის კუთხე.
- მაგრად მიაჭირეთ ნამზადი საბჯენ თამასას (17) და (18).
- დაამაგრეთ ნამზადი მისი ზომების შესაბამისად.
- გასწიეთ კრონშტეინი საყრდენი თამასისგან (17) იმდენად, რომ სახერხი დისკი ნამზადის წინ აღმოჩნდეს.
- ჩართეთ ელექტროხელსაწყო.
- ნელა დაუშვით ხელსაწყო კრონშტეინი სახელურით (4).
- ახლა კრონშტეინს მიაწვეით საყრდენი თამასების მიმართულებით (17) და (18), შემდეგ გახერხეთ ნამზადი თანაბარი ზეწოლით.
- გამორთეთ ელექტროხელსაწყო და დაელოდეთ, სანამ სახერხი ჯაჭვი ბოლომდე არ გაჩერდება.

– ნელა აწიეთ ხელსაწყო კრონშტეინი.

ხერხვა გამწვევი მოძრაობის გარეშე (ტორცირება) (იხ. სურ. P)

- სუპორტის ჰორიზონტალური გადაადგილების გარეშე ხერხისთვის (მცირე ნამზადები) მოუშვით ფიქსირების ხრახნი (1), თუ მოჭერილია. გადაიტანეთ კრონშტეინი ბოლომდე საყრდენი თამასის მიმართულებით (17) და ისევ მოუჭირეთ ფიქსირების ხრახნი (1).
- საჭიროების შემთხვევაში დააყენეთ საჭირო ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური ხერხვის კუთხე.
- მაგრად მიაჭირეთ ნამზადი საბჯენ თამასას (17) და (18).
- დაამაგრეთ ნამზადი მისი ზომების შესაბამისად.
- ჩართეთ ელექტროხელსაწყო.
- ნელა დაუშვით ხელსაწყო კრონშტეინი სახელურით (4).
- შესარულეთ ჭრა თანაბარი მიწოდებით.
- გამორთეთ ელექტროხელსაწყო და დაელოდეთ, სანამ სახერხი ჯაჭვი ბოლომდე არ გაჩერდება.
- ნელა აწიეთ ხელსაწყო კრონშტეინი.

გამოყენების ინსტრუქცია

ხერხვის ხაზის მონიშვნა (იხ. სურ. Q)

- განათება აუმჯობესებს ხილვადობას უშუალოდ სამუშაო ზონაში, ასევე აჩვენებს სახერხი დისკის ხერხვის ზოლს. ეს იძლევა ნამზადის ძალიან ზუსტად განლაგების საშუალებას ჭრისთვის, ამ დროს არ არის საჭირო ქანქარა დამცავი გარსაცმის გახსნა.
- მონიშნეთ ნამზადზე საჭირო ხერხვის ზოლი.
- ჩართეთ განათება ამომრთველის მეშვეობით (35).
- გადაწიეთ კრონშტეინი ქვევით ნამზადის წინ. ნამზადზე ჩნდება სახერხი დისკის ჩრდილი. ეს ჩრდილის ზოლი აჩვენებს მასალას, რომელსაც მოჭრის სახერხი დისკით.
- გაასწორეთ ნიშნული ნამზადზე ჩრდილის ზოლზე.

ნამზადების დასაშვები ზომები

მაქსიმალური ზომები:

ჰორიზონტალური ხერხვის კუთხე	ვერტიკალური ხერხვის კუთხე	სიმაღლე x სიგანე [მმ]
0°	0°	105 x 340
45°	0°	105 x 245
0°	45° (მარცხნივ)	70 x 340
45°	45° (მარცხნივ)	70 x 245
0°	45° (მარჯვნივ)	48 x 340
45°	45° (მარჯვნივ)	48 x 245

ჩანაჭრის სიღრმე, მაქს. (0°/0°): 105 მმ

ერთნაირი სიგრძის ნამზადის მოჭრა (იხ. სურ. R)

ერთნაირი სიგრძის ნამზადის მარტივი ხერხებისთვის შესაძლებელია გრძივი მარცხენა და მარჯვენა საყრდენის გამოყენება (29).

- აწიეთ გრძივი საყრდენი (29) ზევით.
- დააყენეთ მაგიდის დასაგრძელებელი ელემენტი (15) საჭირო სიგრძის შესაბამისად.

საბჯენის სიგრძის დაყენება (ღარის ამოჭრა) (იხ. სურ. S)

ღარის ამოსაჭრელად, საჭიროა სიღრმის შემზღუდველის გადაყენება.

- მოატრიალეთ სიღრმის შემზღუდველი (25) გარეთ.
- დააყენეთ მოძრავი კრონშტეინი სახელოსის მეშვებით (4) საჭირო პოზიციაში.
- დაარეგულირეთ გამათანაბრებელი ხრახნი (26) ისე, რომ მისი ბოლო ეხებოდეს სიღრმის შემზღუდველს (25).
- ნელა აწიეთ ხელსაწყო კრონშტეინი.

სპეციალური ნამზადები

დეფორმირებული ან მრგვალი ნამზადების ხერხებისას საჭიროა განსაკუთრებით სიამდლოდ დააფიქსიროთ ისინი სრიალის საწინააღმდეგოდ. ხერხის ხაზზე არ უნდა იყოს მანძილი ნამზადს, საყრდენ თამასას და სახეხრ მაგიდას შორის.

შეიძლება საჭირო იყოს დაამზადოთ სპეციალური კრონშტეინი.

სადები ფილების შეცვლა (იხ. სურ. T)

ელექტროხელსაწყო ხანგრძლივი გამოყენებისას ჩასადგმელი ფილა (9) შესაძლოა გაიციტოს.

გამოცვალეთ გაუმართავი ჩასადგმელი ფილა.


- ჩააყენეთ ელექტროხელსაწყო სამუშაო მდგომარეობაში.
- ამოხრახნეთ ხრახნები (54) ჯვარედინა სახრახნისის მეშვებით და მოხსენით ძველი ჩასადგმელი ფილა (9).
- ჩასვით ახალი ჩასადგმელი ფილა და ისევ მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნებს (54).

პროფილური თამასების დამუშავება


პროფილური თამასები შეიძლება დამუშავდეს ორი სხვადასხვა ხერხით:

ნამზადების იატაკის თამასა ჭერის თამასა პოზიციონირება

- მიდგმულია საბჯენების სახაზავთან



- განთავსებულია ერთ სიგრძეზე სახერხ მაგიდაზე



გარდა ამისა, ხერხვა შეიძლება შესრულდეს პროფილური თამასის სიგანიდან გამომდინარე გაჭიმვით, ან მის გარეშე.

შეასრულეთ საცდელი ხერხვა (ჰორიზონტალური და/ან ვერტიკალური ჭრის კუთხით) ყოველთვის ჯერ მერქანის ნარჩენებზე (მონაჭრებზე).

ძირითადი პარამეტრები – კონტროლი და რეგულირება

ინტენსიური მუშაობის შემდეგ ზუსტი ხერხვის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა შეამოწმოთ ელექტროხელსაწყო პარამეტრები და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოთ ისინი.

ამისათვის თქვენ უნდა გქონდეთ გამოცდილება და სპეციალური ინსტრუმენტი.

Bosch ფირმის მომსახურების სახელოსნო ასრულებს მსგავს სამუშაოს სწრაფად და საიმედოდ.

საყრდენი თამასის გასწორება

- მოიყვანეთ ელექტროხელსაწყო მუშა მდგომარეობაში.
- აუშვით სახელო-ფიქსატორი (11), თუ ის მოჭერილია.
- დააჭირეთ ფიქსირების ღილაკს (10) ქვევით და მოატრიალეთ სახერხი მაგიდან (32) ჭდევანამდე (14) 0°.
- აუშვით ფიქსაციის ღილაკი (10). სახერხი მაგიდან უნდა კარგად მოეჭიდოს ჭდევანას.
- მოხსენით რეგულირებადი საყრდენი თამასები (18).

კონტროლი (იხ. სურ. U1)

- დადეთ კუთხოვანა (55) 90° კუთხით სახერხი დისკის თანპირად (46) საყრდენ თამასას (17) და სახერხ დისკს შორის სახერხ მაგიდაზე (32).

კუთხოვანის მხარი მთელს სიგრძეზე უნდა იყოს საყრდენ თამასასთან თანპირად.

რეგულირება (იხ. სურ. U2)

- მოუჭირეთ ყველა შიდა ექსწახანაგა ხრახნებს (56) კომპლექტში შემავალი შიდა ექსწახანაგა გასაღების მეშვებით (27).
- მოატრიალეთ საყრდენი თამასა (17) ისე, რომ კუთხოვანა მთელს სიგრძეზე თანპირად იყოს მასთან.
- მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნებს.

კუთხის ინდიკატორის გათანაბრება

(ვერტიკალური) (იხ. სურ. V)

- გადაადგილეთ სამუშაო ინსტრუმენტის კრონშტეინი მარცხნივ 0° პოზიციაზე და შემდეგ მარჯვნივ, რათა ის მკვეთრად დაფიქსირდეს 0° პოზიციაზე.

კონტროლი

კუთხის მაჩვენებელი (50) და (52) უნდა იყოს შკალის 0° ნიშნულთან ერთ დონეზე (51).

რეგულირება

- მოუშვით ხრახნი (57) ჯვარედინა სახრახნისით და გაასწორეთ კუთხის მაჩვენებელი 0° შესაბამის ნიშნულზე.
- მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნებს.

კუთხის ინდიკატორის გასწორება (ჰორიზონტალური) (იხ. სურ. W)

- ჩააყენეთ ელექტროხელსაწყო სამუშაო მდგომარეობაში.
- მოაბრუნეთ სახერხი მაგიდა (32) ჭდევანამდე (14) 0°. რიჩაგი ნათლად უნდა შევიდეს ჭდევანასთან მოდებამდე.

კონტროლი

კუთხის ინდიკატორი (13) უნდა იყოს ერთ ხაზზე შკალის 0° ნიშნულთან (33).

რეგულირება

- მოუშვით ხრახნი (58) ჯვარედინა სახრახნისით და გაასწორეთ კუთხის ნიშნული 0°-ზე.
- ისევ მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნს.

ელექტროხელსაწყოს ტრანსპორტირება (იხ. სურ. X)

ელექტროხელსაწყოს ტრანსპორტირებამდე შეასრულეთ შემდეგი:

- მოუშვით ფიქსირების ხრახნი (1), თუ მოჭერილია. მოქაჩეთ კრონშტეინები ბოლომდე და მოუჭირეთ ფიქსირების ხრახნებს.
- დარწმუნდით, რომ სიდრმის შემზღუდველი (25) ბოლომდე მიჭერილია შიგნით, ხოლო გამათანაბრებელი ხრახნი (26) კრონშტეინის გადაადგილებისას გადის ნახვრეტში, სიდრმის შემზღუდველის მოდების გარეშე.
- მოიყვანეთ ელექტროხელსაწყო მუშა მდგომარეობაში.
- ელექტროხელსაწყოდან მოხსენით ყველა აქსესუარი, რომლებიც მყარად არ მაგრდება მანქანაზე. სახერხი დისკები, რომლებსაც არ იყენებთ, შეძლებისდაგვარად გადაიტანეთ ხოლმე დახურულ კონტეინერებში.
- ელექტროხელსაწყო გადაადგილეთ ამისათვის განკუთვნილი ტარით (3) ან ხელმოსაკიდი ჭრილით (30), რომლებიც განთავსებულია სახერხი მაგიდის გვერდებზე.
- ელექტროხელსაწყოს ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ სატრანსპორტო აღჭურვილობა, და არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ დამცავი მოწყობილობები ან ნამზადის საყრდენები.

ტექნიკური მომსახურება და სერვისი**ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა**

- ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.
- სათანადო და უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველსაყოფად დაიცავით ელექტრო ხელსაწყოს და ვენტილაციის ჰაერსატარის სისუფთავე.

თუ საჭიროა შემაერთებელი კაბელის გამოცვლა, ეს უნდა განხორციელდეს **Bosch** ელექტროხელსაწყოების ავტორიზებული სერვის **Bosch** ცენტრში, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.

ქანქარა დამცავი გარსაცმი (7) ყოველთვის თავისუფლად უნდა მოძრაობდეს და ავტომატურად იხრებოდეს. ამიტომ, ყოველთვის სუფთად შეინახეთ ქანქარა დამცავი გარსაცმის გარშემო ზონა.

ყოველი სამუშაო ოპერაციის შემდეგ მოაშორეთ მტვერი და ბურბუშლა ჰაერის ნაკადით ან ფუნჯით.

რეგულარულად გაწმინდეთ სრიალის გორგოლაჭი (22).

ხმაურის დონის შესამცირებლად მისაღები ზომები

მწარმოებლის მიერ მისაღები ზომები:

- თანაბარი ჩართვა
- მოდის სახერხ დისკთან ერთად, რომელიც შემუშავებულია სპეციალურად ხმაურის დონის შესამცირებლად

მომხმარებლის მიერ მისაღები ზომები:

- ვიბრაციის დაბალი დონით მყარ სამუშაო მაგიდაზე დაყენება
- სახერხი დისკების გამოყენება ხმაურის დონის შემცირების ფუნქციით
- სახერხი დისკის და ელექტროხელსაწყოს რეგულარული გაწმენდა

ტექნიკური მომსახურების სამსახური და კონსულტაციები გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით**საქართველო**

ტელ.: +995322510073


რაიმე კითხვების წარმოქმნასთან დაკავშირების შემთხვევაში ან სათანადო ნაწილების შეკვეთისას აუცილებლად მიუთითეთ პროდუქციის 10-ნიშნა სასაქონლო ნომერი. ეს ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ ხელსაწყოს ქარხნულ ფირფიტაზე.

უტილიზაცია

ელექტროხელსაწყოები, აღჭურვილობა და
შეფუთვა უნდა გადაყაროს გარემოსთვის
უსაფრთხო მეთოდით.





არ გადაყაროთ ელექტროხელსაწყოები
საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად!



Ø 28 mm:
2 608 000 772 (3.2 m)




GAS 18V-12 MC



Ø 28 mm:
2 608 000 885 (4 m)



GAS 12-40 MA



Ø 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 565 (5 m)



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC



Ø 22 mm:
2 608 000 568 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 566 (5 m)

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>